

Ersatzteilverzeichnis **UL 262** **Platten- / Kegelrückschlagventil**
Spare Parts List **ULH 262** **Plate / Cone Kick Back Valve**

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0630	Gehäuse	Casing
o2	1	07.2788	Führungsstopfen	Guide Plug
••o+2A	1	06.1131	Führungsring	Guide Ring
••o+3	1	06.0255	O-Ring	O-Ring
o5	1	11.0477	Kolbenstange	Piston Rod
••o+6	1	06.1129	O-Ring zu 5	O-Ring for 5
••o+7	1	06.1130	Stützring zu 6	Support Ring for 6
o8	1	07.1064	Kolbenkörper	Piston Body
••o+9	1	06.0071	Manschette	Sleeve
••o+10	1	07.0591	Manschettenstützring	Sleeve Support Ring
••+11	1	07.1920	Kugel	Ball
••+12	1	07.0637	Feder für Bypassventil	Spring for Bypass Valve
+12A	2	07.1061	Ventilkörper Ausf. Platten-RSV	Valve Body plate kick back valve
••12A	1	07.1061	Ventilkörper Ausf. Kegel-RSV	Valve Body cone kick back valve
••12B	1	07.1593	Ventilkörper Ausf. Kegel-RSV	Valve Body cone kick back valve
13	2	07.3006	Ventilstopfen Ausf. Platten-RSV	Valve Plug plate kick back valve
13	1	07.3006	Ventilstopfen Ausf. Kegel-RSV	Valve Plug cone kick back valve
+14	1	07.3005	Ventilplatte	Valve Plate
••14	1	07.1437	Ventilkegel	Valve Cone
••14A	1	06.0494	O-Ring Ausf. Kegel-RSV	O-Ring cone kick back valve
14B	1	07.1643	Ventilstopfen Ausf. Kegel-RSV	Valve Plug cone kick back valve
••+14C	2	06.0496	O-Ring	O-Ring
+14D	1	07.1941	Feder für Rückschlagventil Ausf. Platten-RSV	Kick-Back Valve Spring Plate kick back valve
••14D	1	07.0637	Feder für Rückschlagventil Ausf. Kegel-RSV	Kick-Back Valve Spring Cone kick back valve
15	21	07.1662	Tellerfeder 120 bar UL262/1	Plate Spring 120 bar UL262/1
15	19	07.1523	Tellerfeder 280 bar UL262/2	Plate Spring 280 bar UL262/2
15	23	07.2899	Tellerfeder 40 bar UL262/3	Plate Spring 40 bar UL262/3
o16	1	07.2167	Distanzhülse	Spacer Sleeve
o17	1	07.2165	Sechskantmutter selbstsich.	Hexagon Nut Self Locking
18	1	07.1076	Scheibe	Disc
19	4	07.3809	Verschlußstopfen	Plug
••+19A	4	06.0245	O-Ring zu 19	O-Ring for 19
21	1-2	07.1793	Distanzscheibe 1,0mm	Spacer Disc 1,0mm
22	1	07.2166	Handrad ULH	Hand Wheel ULH
23	1	05.0136	Axial-Nadelkranz ULH	Axial Needle Bearing ULH
23A	1	07.3432	Axialscheibe ULH	Disc ULH
o24	1	07.2164	Knebelkerbstift	Serrated Pin
+	1	14.0554	Reparatursatz Ausf. Platten RSV	Repair Kit for plate kick back valve
••	1	14.0407	Reparatursatz Ausf. Kegel-RSV	Repair Kit for cone kick back valve
o		00.3203	Steuerkolben kpl.	Piston Unit

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Unloader-Nr. und -type angeben
When ordering please state Code No., Unloader Model and Unloader Serial No.



Ausführung Kegelrückschlagventil
Cone kick-back valve



Achtung: Ventile werden NICHT EINGESTELLT geliefert. Erst durch die Einstellung an der Maschine selbst, durch Fachpersonal, werden sie zu einer SICHERHEITSKOMPONENTE.

Important: Valves are NOT SET when delivered. They become a SAFETY COMPONENT only after adjustment on the machine by trained personnel.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
UL262