




Kontakte TB öffnen u. werden verriegelt, wenn die Ausschalttemperatur überschritten wird. Nach Abkühlung des Fühlers um ca. 10K kann durch drücken des Reset-Knopfes wieder eingeschaltet werden.

Kontakte öffnen mit Verriegelung außerdem, wenn hydraulisches Fühlersystem leak wird, oder der Temperaturfühler unter -15°C abgekühlt wird. In diesem Fall den Fühler auf 20°C bringen und Reset-Knopf drücken.

Menge

RAC 4008 Kombination
TR 85°C, STB 100°C

174008

Blatt 1/1
Bl

Ersatz für A-70683V1