




POSIÇÃO POSITION	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	Quantidade Quantity
1	Monobloco central	Main block	
3	Corpo bomba	Pump casing	
4	Coletor	Manifold	
5	Alojamento esfera	Ball seat	
6	Eixo de ligação	Connection shaft	
7	Silenciador	Silencer	
8	Disco interno	Internal cap	
9	Anilha belleville	Belleville washer	
10	Tampa	Cap	
11	Esfera	Ball	
12	Membrana interna	Internal diaphragm	
13	Membrana externa	External diaphragm	
16	Anel de retenção	Stop ring	
17	Junta de vedação O-ring alojamento	Ball seat O-ring	
18	Tampa coletor	Manifold cap	
19	Permutador	Pneumatic	
20	Parafuso tampa descarga	Air exhaust lid screw	
21	Arruela espaçadora	Spacer	
22	Tampa descarga	Air exhaust cover	
23	Porca	Bolt	
26	Parafuso corpo bomba	Housing ump	
27	O-ring tampas coletor silicone	Collector O-ring	
28	Parafusos para coletor	Manifold screw	
29	Anilha	Washer	
40	Tampa polietileno	Polyethylene cup	