

Zubehör

24 V DC Modelle HD/HY/FD/HU

Halterungen



LAP-Halterung
B2-FD-20

Halterung zur Befestigung am Halterohr, vier Freiheitsgrade:

- Laser um Längsachse drehen
- Laser auf und ab kippen
- Laser durch Feintrieb nach links/rechts auf Halterohr verschieben
- Laser durch Feintrieb um 5° um die Hochachse



LAP-Halterung
B2-FD-J

Halterung für die Montage auf flachen Oberflächen, drei Freiheitsgrade:

- Drehung des Lasers um die Längsachse
- Laser nach rechts/links über Langlöcher verschieben
- Laser durch Feintrieb um 5° um die Hochachse drehen



LAP-Halterung
B2-HD
+ LAP-Halterung
BKK

Einfache Halterung, ein Freiheitsgrad:

- Laser um Längsachse drehen



LAP-Halterung
B2-HD-K

Einfache Halterung, zwei Freiheitsgrade:

- Laser um Längsachse drehen
- Laser neigen



LAP-Halterung
B3-HD

Halterung zur Befestigung am Halterohr, vier Freiheitsgrade:

- Drehen des Lasers um die Längsachse
- Laser auf und ab kippen
- Laser mit Feintrieb nach rechts/links verschieben
- Laser durch Feintrieb um 5° um Hochachse drehen



LAP-Halterung
B5-HD

Halterung zur Befestigung am Halterohr, vier Freiheitsgrade:

- Drehen des Lasers um die Längsachse (Feintrieb)
- Laser auf und ab kippen
- Laser nach rechts/links auf Grundplatte verschieben (Feintrieb)
- Laser durch Feintrieb um 4° um Hochachse drehen



LAP-Halterung
B5-HD-F

Halterung für die Montage auf ebenen Flächen, drei Freiheitsgrade:

- Drehen des Lasers um die Längsachsen (Feintrieb)
- Laser nach rechts/links auf Grundplatte verschieben (Feintrieb)
- Laser um 4° um die Hochachse drehen (Feintrieb)



LAP-Halterung
BKK

Kugelkopfhalterung, vier Freiheitsgrade:

- Laser um Längsachse drehen
- Auf und ab kippen
- Nach links/rechts verschieben
- Nach rechts/links rollen

Adapter und Kappen



Adapter

HD Ø20 mm zu Ø40 mm oder
HD Ø20 mm zu Ø55 mm



Kühlkörper

Für grüne HY + HU Laser



Schutzkappe

Frontkappe mit Glas: Ersatzteil für HD, FD und HY-Laser



Schutzkappe

Blendschutz (optional) für HD, FD und HY-Laser



Abdeckkappe

HD/HY/FD Blende für Kreuz- und Linienlaser

Verbinder und Netzteil



Netzteil

Steckernetzteil 220–230 V AC für 24 V DC Geräte + 1,5 m Kabel (EU, US)



Power Controller

Zum Dimmen für grüne HY und HU Laser



Kabel

Kabel für Leistungsregler in verschiedenen Längen



Winkelstecker

Verbinder für 24 V DC Laser mit freier Zuleitung, M12, 4-adrig
Optional mit Kabel mit gewinkelter oder geradem Verbinder und
unterschiedlichen Längen (2 m, 5 m, 10 m, 16 m, 20 m)



Längsverbinder

Verbinder für 24 V DC Laser mit freier Zuleitung, M12, 4-adrig
Optional mit Kabel mit gewinkelter oder geradem Verbinder und
unterschiedlichen Längen (5 m, 16 m)

LAP GmbH Laser Applikationen
Zeppelinstr. 23
21337 Lüneburg
Germany

P +49 4131 95 11-95
E info@lap-laser.com



www.lap-laser.com