

AW –10 & –22



	AW–35 AW–72	AW–60 AW–122	AW–100
PISTON ASSEMBLY	17393–35	17393–60	17393–100
SPACER	16597–35	16597–60	16597–100
*BACK-UP	16608–35	16608–60	16608–100
*PACKING	17367–35	17367–60	17367–100
*SEAL	17320–35	17320–60	17320–100
*BOUNCE RING	17365–35	17365–60	17365–100
BEARING	51537–35	51537–60	51537–100
PUMP BODY	16591–35	16591–60	16591–100

AW –35, –60, –72
AW –100 & –122



AW –15 & –32



AW –150



AW–25 & –52

3 PARTS INCLUDED IN CONVERTION KIT P/N 80246

2. See page 1 for parts included in air drive section.

1. See page 2 for parts included in inlet and outlet check valves

NOTE:

– PARTS LIST – PUMP SECTION

HASKEL, INC.
100 E. GRAHAM PLACE
BURBANK, CALIFORNIA 91502 · U.S.A.

TITLE	NO.	
Pump Section AW Packing, Pump Body & Piston Assem.	PS–AW	
	REV. A	PAGE 3

©Copyright 1979