Manuel d’utilisation balance de charge non programmable

Accessoires
Climatisation
Chauffage ENR





Fonctions

1. Installez la pile dans le boitier de commande.
2. Retirez la balance du boitier et placez là sur une surface plane.
3. Allumez la balance en appuyant sur **ON/OFF**.
4. Appuyez sur la touche pour régler le rétro-éclairage sur 2 niveaux.
5. Utilisez la touche **UNIT**/**SHIFT** pour programmer la valeur de mesure en kg.
6. Pour sélectionner la résolution 2 g ou 5 g, appuyez sur le bouton **RESOL**
7. Lors du chargement du réfrigérant, placez la bouteille au centre de la balance (n’utilisez pas de bouteille plus large que la balance, car les mesures peuvent être faussées).
8. Fixez votre flexible de charge et appuyez sur la touche **TARE**/**ZERO**.
9. Après avoir terminé la charge, appuyez sur la touche **RUN**/**STOP**, pour mémoriser les données de poids sur l’écran, avant de retirer la bouteille de la balance.
10. Eteignez la balance en appuyant 2 secondes sur la touche **ON**/**OFF**.